



Hinweis: Bei der Installation ist der Mindestabstand von 400 mm von der Abdeckplatte zur Raumdecke einzuhalten. Der Kaminofen kann wandbündig vor nicht zu schützenden Wänden montiert werden.

1. Der komplette Ofen Pateo wird auf einer Transportpalette geliefert. Packen Sie zunächst alle Bauteile vorsichtig aus und legen Sie diese anschließend an den Aufstellungsort.
2. Vergewissern Sie sich, dass der **Anschluss für den Rauchfang vorbereitet** ist und dass der Fussboden brandschutztechnisch ausreichend geschützt ist.
3. Starten Sie mit der **Rückwand** des Ofens und montieren Sie diese an den Innenkorpus. Die dazu benötigten Schrauben befinden sich schon an den dazugehörigen Schraubpositionen.
4. Schieben Sie nun den **Korpus mit der Rückwand** an die Rauchfangöffnung. Nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hand und richten Sie den Ofen aus.
5. Anschließend erfolgt eine fachgemässe und dichte Durchführung der **Rauchrohrverbindung** zum Rauchfang.
6. Optional erfolgt ein fachgemässer Anschluss der externen Verbrennungsluftzufuhr. Der Anschlussstutzen ist bereits am Ofen vormontiert. Zusätzlich wird noch ein Alu-Flexrohr o.Ä. benötigt.
7. Schieben Sie den **Sockel** mit dem Steinsims zum Einsatz. Dieser soll zu den Aufstellwänden ausgerichtet werden.
8. Montage der **Steinverkleidung** auf dessen Einsatz um die Flügeltür.
9. **Kaminschürze** mit Mineralputz vorsichtig von oben auf den Korpus aufsetzen, anschließend ausrichten und verschrauben. Die dazubenenötigten Schrauben befinden sich an den dazugehörigen Schraubpositionen.
10. **Einlegegitter & Deckel** in die Öffnung der Kaminschürze/Verkleidung legen.
11. **Brennrost** im Brennraum platzieren.