

Norfolk Fenstereck rechts - Montageschema Kaminbausatz



Hinweis: Bei der Installation ist der Mindestabstand von 400 mm von der Abdeckplatte zur Raumdecke einzuhalten. Der Kaminofen kann wandbündig vor nicht zu schützenden Wänden montiert werden.

1. Der komplette Ofen Norfolk wird auf zwei Transportpaletten geliefert. Packen Sie zunächst alle Bauteile vorsichtig aus und legen Sie diese anschließend an den Aufstellungsort.
2. Vergewissern Sie sich, dass der **Anschluss für den Rauchfang vorbereitet** ist und dass der Fussboden brandschutztechnisch ausreichend geschützt ist.
3. Starten Sie mit der **Brennkammer** des Ofens und platzieren Sie diese am Aufstellungsort.
4. Schieben Sie den **Sockel inkl. Stein** zur Brennkammer. Nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hand und richten Sie den Ofen aus.
5. Stecken Sie das weiße, schmale **Zwischenstück** zwischen Fenster und Wand in die Vorrichtung.
6. Anschließend erfolgt eine fachgemässe und dichte Durchführung der **Rauchrohrverbindung** zum Rauchfang.
Optional erfolgt ein fachgemässer Anschluss der externen Verbrennungsluftzufuhr.
Zusätzlich wird noch ein Anschlussstutzen, Alu-Flexrohr o.Ä. benötigt.
7. **Setzen Sie die Kaminschürze** mit dem Granit vorsichtig von oben auf den Korpus. Die Kaminschürze rastet in der Vorrichtung ein. Anschließend ausrichten und verschrauben. Die dazubenenötigten Schrauben befinden sich an den dazugehörigen Schraubpositionen.
8. **Einlegegitter / Deckel** in die Öffnung der Kaminschürze/Verkleidung legen.